

technische Frage

R53

## Einparkhilfe PDC

**Beitrag von „Scooper“ vom 23.12.2018, 13:47**

Moin,

das PDC funktioniert auch bei Zündung Stufe II und du musst keine Mindestgeschwindigkeit haben. 😊

Habe btw. dasselbe Problem. Mein Sensor in der Mitte links hat keinen Bock mehr. 🤖

Mein Tipp: Fehlerspeicher löschen. Ich habe die Vermutung, dass das PDC-Steuergerät "verriegelt" ist da es immernoch davon ausgeht, dass ein Sensor hin ist. (So wie du vermutet hast, dass das System komplett deaktiviert ist.)

Hast du Zugang zur Rheingold Diagnosesoftware von BMW? Dort gibt es einen Testmodus, wo du die Abstandwerte jeder Sensoren einzeln sehen kannst.

Gruß,

Jonas