

Navi kann nicht navigieren

Beitrag von „BalticMini“ vom 19.3.2019, 09:58

Ein Navi also GPS System kannst du in dem Sinne nicht kalibrieren.

Das jedoch oben rechts in dem Feld das GPS Symbol nicht angezeigt wird deutet darauf hin das du keinen Satelliten empfangst. Ohne Satelliten keine Standortbestimmung und was dir angezeigt wird ist wahrscheinlich die letzte bekannte Position.

Hast du irgendetwas verändert / umgebaut was mit dem Antennensignal zu tun hat ?