

Beitrag von "SCooper" vom 28.4.2019, 18:59

Dem Benzindruck ist es egal in welchem Gang du gerade fährst.

Der Benzindruckregler regelt in Abhängigkeit vom Ladedruck in der Ansaugbrücke den Druck im Rail.

Klar kannste dir eine dauerhafte Anzeige verbauen nur, wozu?