

Frage

R53

## H&K Anlage Wackelkontakt bei CD Wiedergabe?

**Beitrag von „Dr. Strom“ vom 12.5.2019, 20:54**

Wenn es nur bei der CD-Wiedergabe vorkommt, kann es nicht der Lautsprecher sein.

Bei einem Wechsler ist es vermutlich das Linekabel.

Beim CD Radio ist es ein Fehler im Gerät.

Dabei würde ich es ausbauen und durch wackeln und drücken am Gerät, den Fehler bewusst hervorrufen.

Wenn der Fehler auftritt, ist es ein Wackelkontakt, wahrscheinlich eine kalte Lötstelle am CD-Laufwerk bzw. Vorstufe.

Wenn der Fehler dann nicht auftritt, ist es wahrscheinlich ein Wärmefehler.

Gruß Frank