

Beitrag von "realdag" vom 1.7.2019, 13:47

Da dieser Sprengkontakt das einzige ist was vom Airbagsystem noch übrig ist im Auto kann der auch weg. Aber vor allem weil der seit dem ich das Auto habe nen Wackelkontakt hat und ab und an meist wenn man an der Batterie dran war nen Fehler schmeißt. Letzte Woche kam der Fehler aber als das Auto zur HU vorgeführt werden sollte, also muss der Mist jetzt raus.

Aber mir ist nicht klar wie? Den gelben Stecker der die Zündung auslöst kann man nicht abziehen. Ich würde das aber ungern eifach raus schneiden, weil das eben der Moment sein kann, wo einem das Zeug um die Ohren fliegt. Wenn Airbag Stecker gezgen werden wird ja immer ein Potenzialausgleich geschlossen.

Kann mir jemand sagen wie man den Stecker abbekommt?