

technisches Problem

R53

## Mini geht aus beim Zuschalten der Lüftung

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 10.1.2023, 21:23

passiert das auch wenn du nicht fährst? sprich, wenn du bloss den motor laufen lässt?

falls ja. wie sieht dir spannung aus?