

Info **R53** **Interieur für Piloten**

Beitrag von „Balu“ vom 6.7.2025, 12:51

Die Anzeigen sind von links nach rechts für Ladedruck, Spannung, Wasser- und Öltemperatur.

Ich gehe schwer davon aus, dass die Anzeigen (bis auf die für die Spannung) ihre Daten von zusätzlichen Sensoren bekommen. Das ist durchaus sehr akkurat, je nach Positionierung.

Zu den Sensoren und wo die am besten platziert werden gibt es hier auch schon einiges an Lesestoff, falls dich das interessiert 😊