Frage zur Ladedruckanzeige

Beitrag von "SilentHall21" vom 3.1.2018, 17:26

Willkommen im Forum.
Ladedruck (Anzeige) wo abgegriffen ??
lch hab es so gemacht.
8d6258889f.jpg
9661c52223.jpg Danach ein Gewinde reingeschnitten und mit Dichtsilikon verklebt.
3b3c86d689.jpg Zusätzlich habe ich das noch verbauen müssen.
25b443554d.jpg Ohne das schlägt die Baranzeige gegen das Glas beim Gas geben.
Beitrag von "Jay_" vom 3.1.2018, 18:34

@GP Manuel: Danke Krieg den Ladedruck übern T-Stück in der Druckleitung links vom LIK.

Allerdings glaub ich,

dass der Wert nicht ganz stimmt...



Beitrag von "SvenR53" vom 3.1.2018, 19:03

Mal ne Frage zur LD Anzeige:

Gibt es Wertunterschiede wenn ich den LD im linken oder im rechten Horn am (vom Llk aus gesehen) abnehme?

Ich habe nämlich am rechten Horn abgenommen. Hab da ein Festo Anschluss eingesetzt. Und dann über einen elektrischrn Geber. Bei mir stimmt der Wert ziemlich sicher auch nicht??????