Heckklappe Microschalter

Beitrag von "Ron&Maery" vom 24.9.2022, 17:37

Heute mal am flitzer die heckklappe mir genau angesehen, nachdem bei unserem flitzer so Rost ist.

Alles demontiert und die Kabel am Griff ordentlich mit schrumpfschlauch versehen.

Dachte mir nun okay bevor die heckklappe weg geht, schau ich noch mir die neuen led Lichter an...alles dran, nichts geht, null

Aber wenn ich das Kabel GRAU/GELB Kabel von Mircoschalter direkt an das GRAU/BRAUNE Kabel stecke. leuchten die led

Ist hier der microschalter defekt?

Besten Dank euch

Beitrag von "Ron&Maery" vom 24.9.2022, 17:46

Ergänzung: Lichtschalter von Standlicht auf NULL Stellung, geht die heckklappe auf 💬



Kabel habe ich so gesteckt dass das Licht erstmal brennt.

Spricht das Kabel von Microschalter.

Wenn ich alles Kabel NORMAL verkabel, dann led Licht hinten aus und Klappe bleibt zu, egel

welche Position der Lichtschalter vorne hat.

Beitrag von "baumschubser171" vom 24.9.2022, 21:29

Hier der Schaltplan zu der Geschichte:

Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.28.42.png