

**technisches Problem**

**R53**

## **Mini geht aus beim Zuschalten der Lüftung**

**Beitrag von „SvenR53“ vom 10.1.2023, 21:02**

Hola.

Aktuell oder immer noch habe ich folgendes Thema:

Wenn ich die Lüftung zuschalte und ein paar mal (vllt 3-4 ) an einer Ampel halte, geht der Motor samt Radio etc aus. Keine Fehlermeldung oder irgendwas. Starten lässt er sich danach wieder problemlos.

Etwas ähnliches hatte ich schon in einem anderen Fred beschrieben.

Seit dem wurde eine neue Lima verbaut und der Lüfterwiderstand getauscht.

MAP -Sensoren, Zündspule und Kabel wurden 2021 getauscht.

Jemand eine Idee was das sein kann?

Gruß

Sven

---

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 10.1.2023, 21:23**

passiert das auch wenn du nicht fährst? sprich, wenn du bloss den motor laufen lässt?

falls ja. wie sieht dir spannung aus?

---

**Beitrag von „SvenR53“ vom 10.1.2023, 21:24**

Nee passiert nur beim Fahren und nur wenn ich die Lüftung anmache.