

Frage

R53

## Reifenkontrolle löschen/initialisieren

Beitrag von „FlyingArt“ vom 26.4.2018, 17:49

Hallo zusammen,

wer kann mir das korrekte Verfahren zum löschen der Reifenkontrolle und neu initialisieren erläutern?

Nach Wechsel der ABS-Sensors leuchten das Reifensymbol und ASC-Kontrolle.

Dank Euch für die Unterstützung.

Gruß

Dominik

---

Beitrag von „Sascha“ vom 26.4.2018, 19:14

Servus!

Es gab Zeiten, da hätte ich nur **RTFM** geschrieben!



[pasted-from-clipboard.png](#)

Aber heute geht das ja recht schnell!

Sascha

---

**Beitrag von „FlyingArt“ vom 26.4.2018, 21:07**

Hallo Sascha,

Danke für den Hinweis. Das hatte ich bereits gefunden.

Aber leider bekomme ich die beiden Lampen auf die Weise nicht ausgeschalten.

Löschen Fehlerspeicher bringt auch nix.

Ist ein PFL

Werde es aber nochmal so versuchen.

Gruß

Dominik