Frage

JCW

Einbau des JCW Luftfilters

Beitrag von „Sascha“ vom 28.3.2020, 17:32

Servus!

Einfach von der BPBV2 den Schlauch abziehen und das gleiche bei deiner alten Bypassklappe.

Alter Schlauch (mit T-Stück) auf die BPBV2 montieren und alles wird gut!

Bei dir kommt das T-Stück durch den JCW Luftfilterkasten mit Unterdrucksteuerung.

Sascha