Frage JCW Tips für Korrosionsschutz wenn man Löcher bohrt

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 3.4.2023, 19:35

Servus,

um die Halter der Zusatzscheinwerfer montieren zu können, müssen pro Halter 3 x 4,2 mm Bohrungen in der Haube angebracht werden.

Die Anleitung sagt "mit Mini üblichen Korrosionsschutzmaßnahmen behandeln" was ja nicht unbedingt was gutes bedeutet

.

Spaß beiseite.

Welche Chemie ist da zu empfehlen, um die gebohrten Stellen zu Schützen? Die Halter werden mit Nieten befestigt.