

## Beitrag von "tw21" vom 22.12.2024, 06:20

Wenn du den Wagen vorne an der Aufnahme anhebst geht er hinten auch hoch. Würde aber zunächst Hölzer unters Rad legen und bei erreichter Höhe die Böcke

unter die WH Aufnahme stellen. Nicht eine Seite hoch pumpen Bock unterstellen und dann andere Seite. So würde das sicher umfallen.

Vorne erst mal auf den Rädern lassen wenn du an der HA was machen willst.

Wenn die HA wieder verbaut ist würde ich Seite für Seite machen, aber dann Hölzer unter die Räder und keine Böcke. Die würden dann stören.

Wenn du noch keine Böcke hast besorg dir große stabile und kein so WackelChinadingsGedöns. Denk dran du vertraust denen dein Leben an. Die Schrauben der HA sind mit 100N angezogen wo man zum öffnen schon mal stärker ziehn muß

Günter