Riemenspanner

Beitrag von "SilentHall21" vom 7.3.2018, 22:56

Der Riemenspanner beim MIni ist ja mit einer Feder verbaut.

Wieviel spiel darf diese Feder eigentlich haben wenn der Motor läuft im stand bzw. genauer gesagt, die Feder drückt den Riemen an und wie stark darf sich diese Feder bewegen ??

Federbewegung wenn der Motor im stand läuft, 1 cm oder 2 cm??

Frage 2 unabhängig von Frage 1, dieser ADjustable Tensioner Stop, wie wird dieser eigentlich richtig eingestellt. Nach dem Original vom Dämpferlänge ??

Hier ein link.

https://www.hoovers-garage.de/...richtungen-fuer-MINI.html