

**Beitrag von „tw21“ vom 7.4.2019, 07:05**

Moin,

bei mir läuft der Kühlerlüfter nicht an. Nun die Frage: lässt sich der Widerstand tauschen ohne den Kühler komplett zu entfernen.

Kann man die Lüfterzarge so weit nach vorne "biegen 🤖" dass man da ran kommt zum Tausch.

Nächstes Problem: Der Chinamann verkauft das benötigte Teil recht günstig, jedoch wird das nächsten Samstag nicht hier sein. Wenn doch nur mit viel Glück.

Alternativ gibts das auch komplett mit Motor für 80,-€ Das ist nicht vom Chinamann und schneller da.

Wenn ich das auf nächsten Samstag nicht hier habe muß ich dann auch noch das Grillfest absagen, was eigentlich keine Option ist 😞

[Hier mal das Teil](#)

Das ist für R52. Gibts aber auch für R50-R53. Was da wohl anderst ist..... egal

Oder jemand weiss wo es so ein passenden Widerstand gibt (muß aber Samstag 13.04 hier sein!)

Günter