Entlüftungsschraube Kühler tauschen

Beitrag von „geckster“ vom 22.8.2020, 11:23

Hallo zusammen,

da bei mir an der Entlüftungsschraube vom Wasserkühler der Schlitz schon recht vermurkst ist, möchte ich diese gerne tauschen.

Hierzu habe ich mir eine etwas stabilere Version aus Messing gekauft: [Entlüftungsschraube Messing](#)

Meine Frage ist nun:

Kann ich die Schraube einfach (im kalten Zustand natürlich) austauschen oder muss ich danach noch das Kühlsystem neu entlüften?

Da das Entlüften ja manchmal etwas problematisch sein soll, habe ich gedacht, ich frage lieber mal vorher nach.