

Frage

R53

## Frage zur Ladedruckanzeige

**Beitrag von „SvenR53“ vom 3.1.2018, 19:03**

Mal ne Frage zur LD Anzeige:

Gibt es Wertunterschiede wenn ich den LD im linken oder im rechten Horn am (vom Llk aus gesehen) abnehme?

Ich habe nämlich am rechten Horn abgenommen. Hab da ein Festo Anschluss eingesetzt. Und dann über einen elektrischn Geber. Bei mir stimmt der Wert ziemlich sicher auch nicht?????