## Beitrag von "masterfingerz" vom 19.3.2019, 07:41

hallo zusammen,

Ich habe ein Problem, mein Navi weiß nicht wo es ist. Ich weiß nicht ob es durch die komplett leer gesaugte Batterie kam oder seit ich die Facelift ECU habe, aber mein Navi findet die aktuelle Position nicht, ich weiß nicht ob man oben rechts in dem Quadrat normal ein Symbol sieht das er verbünden ist oder nicht, jedenfalls denkt er die ganze Zeit er wäre irgendwo am Rhein.

Kann man das irgendwie selber kalibrieren? So sind alle Funktionen da nur der Standort nicht.

MfG

Gregor

## Beitrag von "BalticMini" vom 19.3.2019, 09:58

Ein Navi also GPS System kannst du in dem Sinne nicht kalibrieren.

Das jedoch oben rechts in dem Feld das GPS Symbol nicht angezeigt wird deutet darauf hin das du keinen Satelliten empfängst. Ohne Satelliten keine Standortbestimmung und was dir angezeigt wird ist wahrscheinlich die letzte bekannte Position.

Hast du irgendetwas verändert / umgebaut was mit dem Antennensignal zu tun hat?

## Beitrag von "Littletitus" vom 19.3.2019, 10:06

Google mal nach dem "geheimmenü" des Navi's, Dann findest ein Untermenü in dem du dir

die gefundenen Satelliten anzeigen lassen kannst! Wird bei 0 stehen...

Hatte meiner auch, Antenne aufm Dach im popo...!