

Bremslichter gehen nicht aus

Beitrag von „Speedy27_de“ vom 23.11.2019, 16:25

Hi,

Bei meinem Mini sind die Bremslichter einschließlic 3. nach dem Start aus und gehen ca 2 sec danach an, wie wenn ich dauernd auf der Bremse stehe.

Bremslichtschalter hab ich jetzt getauscht, daran lag es nicht ?

Jemand ne Idee ?

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 23.11.2019, 18:40

hätte jetzt auch gesagt schalter

Ich kann mich erinnern, dass man bei denjenigen im vag konzern speziell einbauen musste damit die einstellung stimmt. Wie es hier ist weis ich nicht.

Evtl kabelproblem? Wenn du den schalter aussteckst, leuchten die bremsleuchten auch?

Läuft das ganze evtl über ein relais das hängt?

Beitrag von „Speedy27_de“ vom 23.11.2019, 18:44

Gute idee. Werd ich gleich mal prüfen