

# **Steinschlag in Blinklicht vorne - selbst auswechselbar?**

**Beitrag von „CrimsonFrost1275“ vom 23.9.2020, 18:02**

Hi Leute,

könnt ihr mir sagen, ob man das vordere Blinklicht recht einfach austauschen kann oder muss die ganze Verkleidung/Stoßstange ab?

Danke schon mal!

---

**Beitrag von „Abovuekt“ vom 23.9.2020, 18:07**

Die Stoßstange muss ab. Sind von innen verschraubt.

Die geht aber halbwegs einfach ab...

---

**Beitrag von „CrimsonFrost1275“ vom 23.9.2020, 18:28**

Schade, da ich die obere Schrauben direkt sehe, dachte ich das geht auch ohne.

Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Demontieren der Stoßstange?

Danke