

Frage

R50

Blinken beim Entriegeln codieren

Beitrag von „r50-puresilver“ vom 9.9.2024, 11:04

Hi, ist es möglich, beim R50 einzucodieren, dass er beim Entriegeln, nicht nur beim Verriegeln, blinkt? Habe im BC1 dafür keinen Eintrag gefunden über NCS. Danke!

Beitrag von „Balu“ vom 9.9.2024, 11:57

Gibt es, ich kann heute Abend (falls keiner schneller ist) mal nachschauen wie der Code dazu lautet.

Beitrag von „r50-puresilver“ vom 9.9.2024, 14:45

Danke vielmals!!