

Frage

R50

## Mittlere Ihnen Beleuchtung geht nicht

**Beitrag von „Chefkoch“ vom 6.1.2025, 17:41**

Moin

Bei mir funktioniert die gesamte ihnen Beleuchtung (Fußraum, Kofferraum, Sonnenblende, Leselampen) anstandslos, außer die mittlere im Himmel. Anfangs nahm ich an das die Birne defekt ist (war nicht die einzige) aber nach Birnen tauschen leuchtet jetzt alles, außer besagte mittlere leuchte.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Gruß Micha

---

**Beitrag von „Balu“ vom 6.1.2025, 18:00**

Prüf mal die Kabel

---

**Beitrag von „Chefkoch“ vom 6.1.2025, 23:08**

Hab sie noch mal ausgebaut, da Strom ja ankommt und auch der Schalter funktioniert (beim drücken geht Fußraum und Kofferraum an (warum eigentlich Kofferraum 🤔)), nur besagte mittlere Lampe nicht. Und beim erneuten aufstecken brannte sie auf einmal. An Kabel und Stecker scheint es aber nicht zu liegen, scheinbar hat die Platine wohl nen knax.

Na ja, vorläufig brent sie erstmal. Mal sehen wie lange.