technische Frage R53

# Entlüftungsschraube Kühler tauschen

## Beitrag von „Dr. Strom“ vom 22.8.2020, 12:22

Hallo geckster ,

da das die Entlüftungsschraube ist, entlüftest du beim Wechsel gleichzeitig.

Also brauchst du nicht zusätzlich entlüften.

Gruß Frank