ZV will nicht mehr

Beitrag von „FlyingArt“ vom 12.11.2018, 07:31

Batterie, Tastschalter in FB geprüft?

Ein weiterer möglicher Fehler ist die Empfängerplatine im Spiegel,

oder ein defekter ELKO in Body-Steuergerät rechts unten im Fußraum.

Im Forum von Zecke gabs mal ne Anleitung dazu.

showthread.php?t=67282

Gruß

Dominik